

Easy-turn

SYSTEME DE GESTION DE FILE D'ATTENTE

SERIE MULTIPLEX2 / RADIO

UTILISATION DU PUPITRE D'APPEL RADIO

MANUEL POUR LES UTILISATEURS AUX GUICHETS

Les pupitres radio permettent l'appel du prochain numéro



Pour appeler, il suffit d'appuyer sur le gros bouton circulaire vert avec un marquage NEXT durant 1 seconde.

Ne jamais appuyer sur le petit bouton marqué C sous peine de dérégler le pupitre d'appel radio !

Dès que la portée radio baisse anormalement ou si le petit voyant vert ne s'allume plus quand vous appuyez sur le gros bouton circulaire vert avec un marquage NEXT, contacter le superviseur de l'installation afin qu'il procède au remplacement de la pile.